

Navodila za uporabo čitalca **Digipass 810** pri poslovanju z Volksbank E-OBRESTNIM računom

Prenosni čitalec vam omogoča varno poslovanje z vašo pametno kartico Activa na internetu. Z napravo vam v Banki Volksbank d.d., omogočamo dostop do elektronskega bančništva Volksbank e-OBRESTI. Aplikacija na čipu kartice vsakokrat ustvari enkratno geslo, ki ga prepišete z zaslona prenosnega čitalca pri prijavi v vaš Volksbank e-obrestni račun. Na ta način potrdite vašo identiteto in zagotovite avtentičnost opravljene transakcije.

Ob vsakokratnem generiranju enkratnega gesla kartica od vas zahteva vnos vaše osebne številke PIN. Na ta način je zagotovljeno, da lahko enkratno geslo uporabi samo lastnik kartice.


Čitalec Digipass 810



1. Funkcija IZBERI I info P (Identifikacija)

S pritiskom na gumb na sprednji strani čitalca, lahko izberete funkcijo, ki je prikazana na zaslonu.

- Vstavite kartico v čitalec in počakajte, da se na zaslonu čitalca izpiše »IZBERI I info P«, ki vam v nadaljevanju omogoča generiranje enkratnega gesla za vstop v spletno banko E-OBRESTI. V primeru spletne banke E-OBRESTI boste uporabljali samo funkcijo oz. tipko »I«.



IZBERI I info P



- Čitalec vas povpraša po PIN kodi vaše kartice. S pomočjo tipkovnice vnesite vašo PIN kodo.




VNESI PIN

- Po vnosu PIN kode potrdite izbiro s tipko »OK«.



PRITISNI OK

- Čitalec vas obvesti o pravilnem vnosu PIN kode.



PRAVI PIN

- Čitalec od kartice zahteva izračun enkratnega gesla in ga izpiše na zaslonu.



SECURECODE=
2127 5306

2. Obvestila o napakah

- V primeru vnosa napačne PIN vrednosti, vas čitalec opozori z napisom »NAPAČEN PIN«, takoj zatem pa izpiše še število preostalih poskusov, npr. »OSTALO 02«.
- Če ste presegli dovoljeno število vnosov napačnega PIN-a, vas čitalec obvesti z opozorilom »PIN ZAKLENJEN«. PIN bo zaklenjen po 3 napačnih vnosih!
- Če v čitalec vstavite pametno kartico, ki ni podprta (nima aplikacije za izračun enkratnega gesla), se pojavi obvestilo »NAPAČNA KARTICA«.
- Če čitalec ne more komunicirati s kartico, se izpiše opozorilo »NAPAKA«.